

Пульт управления табло (ПУ)

Предназначен для дистанционного управления табло вызова персонала (настройка, сброс отображаемых вызовов)

Регистрация ПУ в табло.

Войдите в режим программирования, в раздел регистрации согласно инструкции по эксплуатации табло, задайте адрес регистрации 000 или 0000 и нажмите любую кнопку на ПУ. Проверьте работу ПУ.

Кнопки ПУ дублируют кнопки управления , расположенные на корпусе табло.

